

4台のスピーカーを接続する方法

① 右図 28 のスイッチを
「MAIN(L+R)/MON」
にします。

② 下図のように各スピーカー
を接続します。

モニター用スピーカー フロント用スピーカー

